

NOBILIS

P A R I S

KAYARU

STN10 > 21

NOTICE DE POSE - HANGING INSTRUCTIONS

Largeur : 140 cm / Mètre linéaire

Width : 55" / Linear meter

37% cellulose, 33% polyester, 19% additifs / blinders, 11% polyuréthane

Support intissé / Non woven backing

IMPORTANT / IMPORTANT

Avant la pose, vérifiez que les métrages ne soient pas endommagés. Veuillez nous contacter pour tous métrages défectueux; nous faire parvenir les étiquettes des références ainsi qu'un échantillon.

Before hanging check that rolls are undamaged. Return any defective roll with its label and reference to where it was purchased.

PRÉPARATION / PREPARATION

Préparez le mur afin d'enlever toutes traces de salissure, d'anciens papiers peints, ou de peinture écaillée. Ne pas poser de revêtements muraux sur des murs ayant des antécédents d'humidité. Estompez les défauts et laissez sécher les murs avant la pose.

Prepare wall by removing all traces of dirt, old wallpaper, or loose paint. Do not hang wallcoverings on any wall with a history of damp. Fill any cracks and allow to dry before hanging.

Pour les coloris foncés, il est préférable de préparer le mur en le peignant, au niveau de la jointure des lés, de la même couleur que le revêtement mural choisi, dans le but d'obtenir des joints invisibles.

For all dark colors, it is preferable to prepare the wall, painting it at the join between each strip in the same color as the wallcovering you have selected, in order to get invisible joints.

POSE ET COLLE / HANGING & GLUE

- Colle : Ovalit TM (Henkel)

Nous recommandons une pose en double coupe pour ces revêtements muraux. Appliquez uniformément la colle directement sur le mur à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Posez le revêtement mural et lissez délicatement avec un rouleau mousse afin d'éviter tout relèvement de fils et de fibres à la jointure des lés.

- Glue: Ovalit TM (Henkel)

We recommend an overlapping hanging of the strips. Evenly apply the paste directly onto the wall using a brush or a short pile emulsion roller. Apply the wallcovering to the wall and smooth down with a foam roll.

ÉVITEZ TOUTE TRACE DE COLLE SUR LE REVÈTEMENT. ESSUYEZ IMMÉDIATEMENT AVEC SOIN TOUS LES EXCÈS DE COLLE SUR L'AVANT DU REVÈTEMENT AVEC UNE ÉPONGE PROPRE ET TRÈS LÉGEREMENT HUMIDE ET TIEDE, AVANT QUE LA COLLE NE SÈCHE.


AVOID ANY PASTE MARKS ON THE WALLCOVERING. CAREFULLY WIPE ANY EXCESS PASTE FROM THE FACE TO THE PAPER IMMEDIATELY WITH A CLEAN GENTLY DAMP SPONGE BEFORE IT DRIES.

Après avoir posé 2 lés, inspectez le résultat pour s'assurer qu'il n'y ait aucune imperfection.

After hanging 2 lengths, inspect the results to ensure that there is no shading or other fault.

AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ÊTRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS POSÉS AU-DESSUS DE 2 LÉS.


NO CLAIMS FOR HANGING COSTS WILL BE ALLOWED FOR GOODS IN EXCESS OF 2 LENGTHS.



Sans raccord
Random
match



Résistance à la
lumière modérée
Moderate fastness
to light



Support à
encoller
Paste the wall



Epongeable
Spongeable



Arrachage
à sec
Strippable



C S1 D0